


①窓開口部からの進入日射利用の参考断面図

スミターウル（32P20BX）使用時[床・壁]

- ①ーa スミターウルは、仕上材の直下に敷設して蓄放熱させます。
①ーb スミターウルとスミターウルの間は、仕上材が敷設できるよう蓄熱材用小根太（30mm×20mm）を@303mmで敷設してください。
（スミターウルの品番により厚みが違います。厚みに合わせて小根太を作成してください）
①ーc スミターウルを敷設しない部分は、厚さ20mmの合板（副材）を敷設してレベルを合わせるか小根太を敷設してください。



②壁根空気集熱式ソーラーステム利用の参考断面図

スミターウル（32P20BX）使用時[床下]

- ②ーa スミターウルは、集熱した空気の通る場所に敷設して蓄放熱させます。
②ーb スミターウルは、切断等による寸法調整はできません。

