


窓開口部からの進入日射利用の参考断面図

スミターマル（２５Ｐ ９ＢＸ）使用時〔床・壁〕

- a スミターマルは、仕上材の直下に敷設して蓄放熱させます。
- b スミターマルとスミターマルの間は、仕上材が敷設できるよう蓄熱材用小根太（３０mm×９mm）を@３０３mmで敷設してください。
（スミターマルの品番により厚みが違います。厚みに合わせて小根太を作成してください）
- c スミターマルを敷設しない部分は、厚さ９mmの合板（副材）を敷設してレベルを合わせてください。



屋根空気集熱式ソーラーシステム利用の参考断面図

スミターマル（２５Ｐ ９ＢＸ）使用時〔床下〕

- a スミターマルは、集熱した空気の通る場所に敷設して蓄放熱させます。
- b スミターマルとスミターマルは、重ねても問題ありませんが、切断等による寸法調整はできません。

