

【施工マニュアル】

1 床・壁・天井等の施工部位は別紙参照

2 蓄熱ボードの施工方法

① 切断方法

施工部位の寸法に合わせて切断する場合は、電動ノコギリ等の使用を推奨します。

② 施工方法

蓄熱ボードを施工する場合は、釘打ち、ビス止め、接着剤等で、
施工する部位の相手材料に合わせた施工方法を推奨します。

3 施工の注意事項

① 釘打ち、ビス止め施工の場合、蓄熱ボードがZ方向に反りが発生する場合があります。

蓄熱ボードの反りが仕上材施工に影響する場合は、接着材等の使用を推奨します。

② 接着剤は、一般的に工事で使用する接着剤を利用することができます。

4 問合せ先

三木理研工業株式会社
073-451-2271